



INSTALLATION INSTRUCTIONS

- SIGN (-) CONNECT NEGATIVE WIRE TO GROUND.
- SIGN (+) CONNECT POSITIVE WIRE TO THE FORCE LINE WHICH IS JUST ACTIVATED WITH THE KEY TURNED ON.
- SIGN (1) INSIDE ALTERNATORS WE HAVE A BOBBIN CALLED STATOR. CONNECT TO ANY ONE STATOR PHASE.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- SINAL (-) LIGAR NO TERRA (NEGATIVO).
- SINAL (+) LIGAR NO POSITIVO APOS A CHAVE DE CONTATO
- SINAL (1) DENTRO DOS ALTERNADORES TEMOS UMA SOBINA CHAMADA ESTATOR. LIGAR O SINAL 1 OU FIO AZUL COMO NEGATIVO DO ESTATOR.