

CONTA-GIROS LINHA RACING

Instrumento que indica a rotação do motor por minuto.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

ContaGiros 8000rpm (60 e 85mm)
Para Bobina e Injeção(4 Cilindros)

- 01- Sinal (+) Positivo ligar a qualquer fio que funcione somente com a chave ligada.
- 02- Sinal(-) ligar no negativo da Bobina
Verificar manual do veículo ou consultar pessoa especializada.
- 03- Sinal(_) Negativo ligar ao chassis do veículo.

