



INSTALAÇÃO DA SINALEIRA

INDICADOR QUE FORNECE INFORMAÇÕES DE FUNÇÕES BÁSICAS COMO:
ÓLEO / BATERIA / PISCA-ALERTA / FREIO / SETA / IMPLEMENTO AGRICOLA

OBS.:NOSSAS SINALEIRAS SÃO BIVOLTS E ACEITA LIGAÇÃO INVERSA.
(OS DOIS FIOS DA MESMA FUNÇÃO,SÃO POSITIVO OU NEGATIVO)

FIOS VERMELHOS = SETA.

FIOS VERDES = ALERTA.

FIOS AZUIS = BATERIA.

FIOS PRETOS = FREIO.

FIOS BRANCO = ÓLEO.



INSTALAÇÃO DA SINALEIRA

LINHA LEVE (PASSEIO)

INDICADOR QUE FORNECE INFORMAÇÕES DE FUNÇÕES BÁSICAS COMO:
ÓLEO / BATERIA / PISCA-ALERTA / FREIO / SETA / IMPLEMENTO AGRICOLA

OBS.:NOSSAS SINALEIRAS SÃO BIVOLTS E ACEITA LIGAÇÃO INVERSA.
(OS DOIS FIOS DA MESMA FUNÇÃO,SÃO POSITIVO OU NEGATIVO)

FIOS VERMELHOS = SETA.

FIOS VERDES = ALERTA.

FIOS AZUIS = BATERIA.

FIOS PRETOS = FREIO.

FIOS BRANCO = ÓLEO.



INSTALAÇÃO DA SINALEIRA

LINHA LEVE (PASSEIO)

INDICADOR QUE FORNECE INFORMAÇÕES
DE FUNÇÕES BÁSICAS COMO:

ÓLEO / BATERIA / PISCA-ALERTA / FREIO / SETA / IMPLEMENTO AGRICOLA

OBS.:NOSSAS SINALEIRAS SÃO BIVOLTS E ACEITA LIGAÇÃO INVERSA.
(OS DOIS FIOS DA MESMA FUNÇÃO,SÃO POSITIVO OU NEGATIVO)

FIOS VERMELHOS = SETA.

FIOS VERDES = ALERTA.

FIOS AZUIS = BATERIA.

FIOS PRETOS = FREIO.

FIOS BRANCO = ÓLEO.